



PU - 850

BOTIN INYECTADO



MAXIMA SEGURIDAD

- ✓ Cuero Florex negro.
- ✓ Forro interior gamuzado negro completo.
- ✓ Suplente y tobillera cuero soft acolchado.
- ✓ Ojetillos plásticos.
- ✓ Plantilla intercambiable de EVA.
- ✓ Punta de acero.
- ✓ Aislante eléctrico.
- ✓ Planta PU Bidensidad inyectada.



Punta de acero



Antideslizante




Aislante Eléctrico



Numeración 36 al 46.



Disponible en:



Caja

CONCEPTO CALZADO DE SEGURIDAD

El calzado de trabajo es uno de los más especializados del mercado debido a que se requiere que posea especiales prestaciones de protección y funcionalidad dado que se emplea en la realización de actividades laborales durante una media de 8 horas diarias y, en general, con unas altas exigencias de esfuerzo en condiciones de riesgos relacionados directa o indirectamente con el calzado.